


# Bruk og Vedlikehold



Silestone & ECO Line Color Series



On Top



## Generell Bruk og vedlikehold

### *Rengjøring og vedlikeholdsrutiner*

På grunn av sin lave porøsitet er overflaten til Silestone og ECO by Cosentino svært motstandsdyktig mot flekker som skyldes alminnelig bruk.

For å rengjøre Silestone og Eco Line Serien anbefaler vi å bruke Q-Action. Om man ikke har det tilgjengelig kan man bruke et mildt vaskemiddel og vann til den daglige rengjøringen.

### *Fjerning av gamle flekker.*

Når det gjelder flekker som har vært der en stund kan man prøve følgende:

#### **Fett flekker**

Påfør Q-Action på flekken og gni med en myk skuresvamp (for komfyr) inntil den forsvinner. Skyll deretter med vann og tørk av overflaten.



#### **Kalk fra vann (Glassmerker)**

Bruk rengjøringseddik (blanding av vann, eddik og såpe) og en fuktig svamp. Hvis flekken vedvarer, kan du bruke en kalkfjerner som er fortynnet med vann. La den aldri stå på i mer enn 2 minutter. Gjenta prosessen om nødvendig. Skyll med rikelig med vann og tørk en myk klut.

#### **Silikon eller kitt flekker**

Påfør Q-Action på flekken og gni med en myk skuresvamp (for komfyr) inntil den forsvinner. Skyll deretter med vann og tørk av overflaten.

## Rengjøring av vanskelige flekker

For vanskelige flekker, hell noen Q-Action (eller VIM® Actifizz® multi-purpose spray) på det berørte området og la stå i 2 minutter. Skrubb med en skånsom skurepute (for glass-top komfyrer), skyll med rikelig med vann og tørk. Hvis flekken vedvarer, kontakter du oss.

### OTHER STAINS

Flekk	PRODUKT	VERKTØY
MAT	Såpe og vann	Myk svamp
Blekk	Alcohol Etilic*	Papir
Fett flekker (Oil)	Såpe og vann Q- Action	Våt Svamp
Rust/Metal	Saltsyre	Papir
Kalk fra vann	Antikalkmiddel/ eddikblanding	Våt svamp
Andre flekker (Vin osv)	Fortynnet blekemiddel	Våt svamp

\* Påfør ikke direkte på benkeplaten men i papiret.

## Unngå Støt

En av de mest bemerkelsesverdige funksjonene med disse overflatene er deres høy styrke. Du bør imidlertid unngå eventuelle støt i de områdene som kanter, hjørner og ved utskjæringer av hull. Slag og støt kan skade benkeplaten enten ved brekasje eller stykker som kan bli slått ut.

## Unngå skader på grunn av Varme

Etter å ha brukt visse kjøkkenutstyr, for eksempel stekepanner, gryter og andre gjenstander som av gir av varme, ikke plasser dem direkte på overflaten. I stedet bør du bruke et underlag til de er avkjølt. Det termiske sjokket kan skade overflaten.



| Suede

v Volcano

## Forsiktighetsregler

- Ikke la vann ligge på overflaten over lengre tid. De mest utsatte områdene er de som er nær vaskern.
- Ikke bruk skarpe gjenstander til å skjære direkte på benkeplaten overflate. Bruk i stedet beskyttende materialer som et skjærebrett.
- Ikke plasser gjenstander som avser varme, eller som nylig er fjernet fra komfyren, på overflaten. Bruk et underlag
- Ikke bruk vannavstøtende midler, tetningsmidler, polisher eller lignende produkter
- Ikke poler overflaten.
- Ikke plasser tunge gjenstander på benkeplaten
- Ikke bruk malingsfjerner, kaustisk soda eller produkter med pH som er større enn 10. Hvis du bruker blekemiddel eller løsemidler, bør du skylle overflaten med rikelig med vann øyeblikkelig. La aldri slike produkter være i permanent kontakt med overflaten, da de kan påvirke det etter 12 timer.

Under fabrikasjon av produktet og ved instalasjon av produktet der lim og silicon blir brukt, anbefaler å rengjøre overflaten etterpå og senest 1 time etter liming/fuging. For å gjøre dette bruk rene bommulskluter eller lofritt papir. Bruk Clean Colorsil som silikon og klebemiddel fjerner eller etanol kan også brukes. Unngå vasking direkte i fuger.

Ikke anbefalte produkter: Produkter som aceton bør ikke brukes til rengjøring av benkeplater eller andre Silestoneflater. Skureputer som kan gi striper (Stållull) anbefales ikke. Det anbefales å bruke microfiberkluter eller vått papir.

## *Rengjøring av Silikon og Lim*

Unngå bruk av klorbaserte produkter og kontakt med hydrofluorsyre.

- Ikke bruk fettfjernere med høyt mineralinnhold, eller svært sterke produkter som inneholder 50 % oppløsninger av saltsyre eller natriumhydroksid.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som har mineralinnhold eller som inkluderer mikropartikler i sammensetningen
- Ikke bruk skureputer som kan ripe overflaten. Bruk den myke siden av en rengjøringsvamp
- Eksempler på produkter som du ikke må bruke på Silestone og ECO Line Color Series overflater: malingsfjerner, ovn-rengjøring produkter, rengjøringsprodukter som inneholder metylenklorid, syrer eller neglelakk fjerner som inneholder aceton.
- Hvis noen av disse produktene søles på overflaten, fjern dem så raskt som mulig og skyl med rikelig med vann og en nøytral såpe.
- Ved bruk an noen av disse produktene kan garantien frafalle på produktet.



A product designed by **COSENTINO**

**COSENTINO NORTH AMERICA HEADQUARTERS**

355 Alhambra Circle Suite 1000,

Coral Gables, FL 33134, United States of America

Phone: 786.686.5060 | [www.cosentino.com](http://www.cosentino.com) | [www.silestone.com](http://www.silestone.com)

F T ô @Cosentinousa



\* To check terms and conditions please go to [www.silestone.com](http://www.silestone.com)

\*\* To obtain more information about colors with a NSF certificate please visit [www.nsf.org](http://www.nsf.org)